

Κουμπιά και θύρες σε υπολογιστή

Ρίξτε μια ματιά στο μπροστινό και πίσω μέρος της θήκης του υπολογιστή σας και μετρήστε τον αριθμό των **κουμπιών**, των **θυρών** και των **υποδοχών** που βλέπετε. Τώρα κοιτάξτε την οθόνη σας και μετρήστε ό, τι βρίσκετε εκεί. Πιθανότατα μετρήσατε τουλάχιστον 10, και ίσως πολύ περισσότερα.

Κάθε υπολογιστής είναι διαφορετικός, επομένως τα κουμπιά, οι θύρες και οι υποδοχές θα **διαφέρουν από υπολογιστή σε υπολογιστή**. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα που μπορείτε να περιμένετε να βρείτε στους περισσότερους επιτραπέζιους υπολογιστές. Η εκμάθηση του τρόπου χρήσης αυτών των θυρών θα σας βοηθήσει όποτε χρειαστεί να συνδέσετε κάτι με τον υπολογιστή σας, όπως ένας νέος εκτυπωτής, πληκτρολόγιο ή ποντίκι.

Μπροστινή πλευρά της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή

Δείτε παρακάτω τα κουμπιά για να εξοικειωθείτε με το μπροστινό μέρος του υπολογιστή



**Κουμπί
τροφοδοσίας**

Το κουμπί λειτουργίας
χρησιμοποιείται για την
ενεργοποίηση του
υπολογιστή.



Οπτική μονάδα δίσκου

Μονάδα δίσκου **CD-ROM** ή **DVD-ROM**.

Επιτρέπει στον υπολογιστή σας να διαβάσει CD και DVD.



Έξοδος ήχου

Οι **θύρες ήχου** στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση **ηχείων, μικρόφωνων και ακουστικών.**



Θύρες USB (Universal Serial Bus)

Οι περισσότεροι επιτραπέζιοι υπολογιστές διαθέτουν πολλές **θύρες USB** και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση σχεδόν οποιουδήποτε τύπου συσκευής (ποντικιού, πληκτρολογίου, εκτυπωτή κλπ).



Πίσω πλευρά της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή

Το πίσω μέρος μιας θήκης υπολογιστή έχει **θύρες σύνδεσης** που είναι κατασκευασμένες για να ταιριάζουν σε **συγκεκριμένες συσκευές**. Η τοποθέτηση ποικίλει από υπολογιστή σε υπολογιστή και πολλές εταιρείες διαθέτουν τους δικούς τους ειδικούς συνδέσμους για συγκεκριμένες συσκευές. Ορισμένες από τις θύρες ενδέχεται να έχουν **έγχρωμη κωδικοποίηση** για να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε ποια θύρα χρησιμοποιείται με μια συγκεκριμένη συσκευή.

Δείτε παρακάτω τις θύρες σύνδεσης για να εξοικειωθείτε με το πίσω μέρος του υπολογιστή.





Πρίζα ρεύματος

Εδώ συνδέεται το
καλώδιο τροφοδοσίας
στον υπολογιστή.




Έξοδος ήχου

Κάθε υπολογιστής διαθέτει δύο ή περισσότερες **θύρες ήχου** όπου μπορείτε να συνδέσετε συσκευές, όπως **ηχεία**, **μικρόφωνο** και **ακουστικά**.



Θύρα Ethernet


Μοιάζει με τη θύρα
μόντεμ ή τηλεφώνου,
αλλά είναι λίγο ευρύτερη.
Μπορείτε να τη
χρησιμοποιήσετε
για **δικτύωση** και **σύνδεση**
στο **Διαδίκτυο**.



Θύρες USB


Οι περισσότερες **θύρες USB** βρίσκονται στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή.

Το ποντίκι και το πληκτρολόγιο συνδέονται σ' αυτές και στις μπροστινές θύρες USB συνδέονται φλασάκια και άλλες συσκευές.



Θύρα HDMI

Στη θύρα **HDMI**
(διεπαφή πολυμέσων
υψηλής ευκρίνειας)
συνδέεται η **οθόνη**
σας. Αντικατάστησε την
παλιότερη θύρα **VGA**.



PS / 2

Παλιές θύρες για τη σύνδεση του **ποντικιού** και του **πληκτρολογίου**. Συνήθως, η θύρα του ποντικιού είναι **πράσινη** και του πληκτρολογίου είναι **μοβ**. Στους νέους υπολογιστές οι θύρες έχουν αντικατασταθεί από USB.